

Einfahranleitung CL Brakes Beläge der Qualitäten:

- RC5+
- RC6/RC6E
- RC8/RC8R

Aufgrund der Sintermetalltechnik und der Produktion unter hoher Hitze und Druck benötigen alle verfügbaren CL Brakes Mischungen lediglich ein mechanisches Anlegen der Beläge an die Scheiben. Ein thermisches Einbremsen ist nicht erforderlich. Sobald die Beläge vollflächig aufliegen, ist die Einfahrphase abgeschlossen!