

Montage von EVOLITY Stahlflex-Bremsleitungen:

Sie erhalten von uns ein in Deutschland nach US-Norm FMVSS 106 hergestelltes Qualitätsprodukt, auf das wir 2 Jahre Garantie gewähren. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die Montage Ihrer neuen Stahlflex-Bremsleitungen in einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

Bei der Montage von Stahlflex-Bremsleitungen sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:

Demontage

- Vor der Demontage die Montierbarkeit der Stahlflex-Bremsleitungen sicherstellen. Dabei die Länge der Bremsleitungen, die Befestigungspunkte sowie die Gewindeanschlüsse prüfen
- Alte Bremsflüssigkeit ablassen und fachgerecht entsorgen
- Alte Bremsschläuche demontieren

Montage

- Bei der Montage der neuen Stahlflex-Bremsleitungen die originalen Leitungswege nutzen
- Stahlflex-Bremsleitungen beim Einbau nicht verdreht montieren, nicht knicken oder quetschen
- Leitungen dürfen auch bei ausgefederten Rädern und vollem Lenkeinschlag nicht unter Spannung stehen
- Immer neue Dichtungsringe verwenden
- Verschraubungen gemäß Fahrzeugherstellervorgaben festziehen
- Neue Bremsflüssigkeit auffüllen und nach Fahrzeugherstellervorgabe entlüften
- Dichtigkeit der Bremsanlage unter Belastung prüfen